STAD 04 PLUS^2

продукт

Универсальный и программируемый весовой индикатор с 12 программами.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступны все функции индикатора STAD 04
- **ЖК-дисплей**, который предлагает пользователю более удобный интерфейс с понятными для оператора сообщениями
- Оператор может **редактировать названия** компонентов, пункты раздачи и программы
- Программы могут быть **настроены** по общему весу или по количеству коров
- **Изменение** общего веса или количества коров может быть задано перед началом выполнения программы, таким образом у Вас есть программа, которая всегда настроена в соответствии с нуждами животных.

STAD 04 PLUS^2 **предлагает**:

- 12 рационов/программ раздачи (группы), каждая из которых включает 12 компонентов/пунктов раздачи
- Выбор компонента/пункта раздачи (группы) из списка 48
- Подключение дополнительного оборудования (Рассматриваете доступное оборудование)

*** Подключается ко всем моделям тензодатчиков.*

График соединения беспроводного дополнительного оборудования:

WiNET диаграмма

"Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкции, или осуществлять совершенствование продуктов, без каких-либо обязательств в отношении приобретенных товаров."

STAD 04 PLUS^2

Диапазон измерений (полная шкала)
0 - 99.999
Дискретность отсчётов
1 - 2 - 5 - 10
Точность
< +/- 0.015% полная шкала
Диапазон рабочих температур
-30/+65°C (-22/+150°F)
(-45 °C/°F по требованию)
Элетропитание
9.5 - 32 постоянного тока
Размеры
235 x 230 x 110 мм (9 x 9 x 4 дюймов)
Вес
2000 гр (4.4 фунта)
Корпус
PC- ABS
Уровень защиты
IP 68 *
Красный дисплей / Высота
5 разрядов (7 сегментов) / 40 мм (1.5 дюйма) **
ЖК-дисплей / Высота
16 буквенно-цифровых символов /15 мм *(0.6 дюйма)* (с подсветкой)
Расстояние обзора красного дисплея
15 м и более (50 футов)

** Полная защита от пыли и брызг воды; при погружении в воду на глубину до 1м вместе с закрытыми разъёмами или подключенными кабелями/аксессуарами полная защита от водной иммерсии гарантируется*

*** Отличная видимость при любых погодных условиях (Солнце, Облачность, Дождь)*

Подключение тензодатчиков напрямую к индикатору или через соединительную коробку